

DSC WP 8010

Proximity Tag hozzáadása / törlése

A WP8010 központhoz 8 db Proximity Tag-et rendelhet hozzá. Tag-ek a felhasználói kódoktól függetlenül működnek. A kártyák használatához kompatibilis billentyűzet szükséges (WK160, WK141). A Proximity tag-et ugyanúgy különböző funkcióra használhatja, mint a felhasználói kódokat. Pl.: élesítés, hatástalanítás stb.

Amikor felhasználói kódot kell megadnia, csak be kell olvasatnia az érvényes Tag-et a felhasználói kód helyett. Minden Tag-et hozzá kell rendelni a rendszer valamelyik 1-8 sorszámú Tag helyéhez.

A Tag-ek partícióhoz* rendelhetőek a felhasználói kódokhoz hasonlóan.

Proximity Tag hozzáadása (Enroll)

1.

PROXIMITY TAGEK

Lépjen be a [FELHASZN. BEÁLLÍT] menübe és válassza ki a [PROXIMITY TAGEK] opciót és nyomja meg az  gombot



2.

ÚJ TAG HOZZÁADÁ

Kijelzőn az [ÚJ TAG HOZZÁADÁ] feliratot láthatja. Az új kártya hozzáadásához nyomja meg a  gombot



3.

BELÉPTET, VAGY

ID: XXX-XXXX

A billentyűzeten nyomja meg az élesítés  nyomógombot, majd olvastassa be a Tag-et.

4.

BELÉPTETVE

Sikeres olvasás után rövid ideig a [BELÉPTETVE] felirat jelenik meg, majd a kijelzőn a TAG beállításait láthatja.





5.

TX1: PROXI TAG

Kijelzőn a TAG jelenlegi sorszámát (felhasználó számát) láthatja. Ami beléptetéskor mindig az első szabad hely. PL: [TX1: PROXI TAG]



TX5: PROXI TAG

A TAG sorszámának megváltoztatásához a  gombokkal lapozzon a megfelelő sorszámhoz, majd nyomja meg az  gombot a megerősítéshez és a következő (partíció beállítása) menüre lépéshez.



Partíció hozzárendelése (csak, ha a partíciók engedélyezve vannak)

6.

TX2: PARTÍCIÓK

Kijelzőn az [TX2: PARTÍCIÓK] feliratot láthatja. Az első TAG (TX1) partíció beállítása nem változtatható, minden partícióhoz érvényes a kártya.




7.

TX2: P1 ■ P2 ■ P3 ■

Az „1”, „2”, „3” gombokkal választhatja ki, hogy melyik partíciókhoz legyen jogosultsága a kártyának.

TX2: P1 ■ P2 P3 ■

Ha a beállítás megfelelő (a példában a 2-es TAG-nek az „1” és „3” partícióhoz van jogosultság) a  gombbal erősítse meg a beállítást.



A rendszer visszatér a 2. lépéshez, ahol további TAG-eket adhat hozzá.

Megjegyzés: Később a partíciók szerkesztése a telepítői menüben lehetséges.

Proximity Tag törlése

1.


PROXIMITY TAGEK

Lépjön be a **[FELHASZN. BEÁLLÍT]** menübe és válassza ki a **[PROXIMITY TAGEK]** opciót és nyomja meg az **[i | OK]** gombot

 **[i | OK]**

2.

UJ TAG HOZZÁADÁ

Kijelzön az **[UJ TAG HOZZÁADÁ]** feliratot láthatja. Nyomja meg a  **[▶▶]** gombot.

 **[▶▶]****TAG TÖRLÉS**

Ha a **[TAG TÖRLÉS]** feliratot látja nyomja meg az **[i | OK]** gombot a menübe lépéshez.

 **[i | OK]**

3.

TX1: PROXI TAG

Kijelzön az első programozott TAG-et láthatja. Ami a menübe lépéskor mindig az első programozott kártya. PL: **[TX1: PROXI TAG]**

 **[▶▶]** **[◀◀]****TX5: PROXI TAG**

A törlendő TAG kiválasztásához a  **[▶▶]** **[◀◀]** gombokkal lapozzon a megfelelő sorszámhoz majd nyomja meg az **[i | OK]** gombot.

 **[i | OK]**

4.

TÖRLÉS <KI>

A kijelzön a **[TÖRLÉS <KI>]** feliratot láthatja.

 **[⏏]**

A TAG törléséhez nyomja meg a **[⏏]** gombot.

A kijelzön a **[TAG TÖRLÉS]** felirat jelzi a sikeres törlést.

TAG TÖRLÉS

Majd a rendszer visszatér a 3. ponthoz, ahol a további kártyákat törölhet.

DSC Hungária

2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: +36-1-210-3359, +36-1-323-0638
www.dsc.hu
info@dsc.hu