

# WP8010 Rövid felhasználói útmutató

## A rendszer élesítése és hatástalanítása

Lépés	Művelet	Felhasználói művelet	Megjegyzés	
Opcionális	1	Nyomja meg a Partícióválasztó gombot, majd válassza ki a PARTÍCIÓT (Csak, ha a Partícionálás engedélyezve van.)	#  követően bármilyen kombinációban:  1  2  3	"Elutasító hangot" hall, ha a választott területre nincs érzékelő / eszköz beléptetve.
Opcionális	2	<b>Távozó élesítés</b> - a rendszer élesítésére szolgál, ha a területet teljes egészében elhagyja.	+  ] vagy kód	<b>ÉLESÍTVE jelzés:</b> folyamatosan világít a rendszer élesített állapotában. <b>ÉLESÍTVE jelzés:</b> a hatástalanítást követően kialszik. A hatástalanítás leállítja a szirénát is függetlenül attól, hogy a riasztás Élesített, vagy Hatástalanított állapotban indult.
		<b>Otthonmaradó élesítés</b> – a rendszer élesítésére szolgál, ha a védett téren belül tartózkodik valaki.	+  ] vagy kód	
		<b>Hatástalanítás</b> – a riasztórendszer kikapcsolása	+  ] vagy kód	
		<b>Gyors Távozó élesítés</b> (Ha a gyors élesítés engedélyezve van) – a rendszer kód nélküli távozó élesítése		
		<b>Gyors Otthonmaradó élesítés</b> (Ha a gyors élesítés engedélyezve van) – a rendszer kód nélküli otthonmaradó élesítése		
		<b>Kényszerített távozó élesítés</b> (Rendszer nem kész) – távozó élesítés, ha a rendszerben nyitott zónák vannak. (Ha engedélyezve van)	+  ] vagy kód a figyelmeztető jelzés némításához	
	<b>Kényszerített otthonmaradó élesítés</b> (Rendszer nem kész) – otthonmaradó élesítés, ha a rendszerben nyitott zónák vannak. (Ha engedélyezve van)	+  ] vagy kód a figyelmeztető jelzés némításához		
Opcionális	3	<b>Azonnali (Rögtön élesít)</b> – belépési késleltetés nélküli élesítéshez	(Otth./ Távozó élesítés után) 	
		<b>Latchkey</b> – A Latchkey módot felhasználói kódhoz vagy Proximity tag-hez lehet rendelni.		

**Megjegyzés:** A gyári Mester kód 1111. Élesítéshez nincs szükség kódra, ha a telepítő engedélyezte a "Gyors élesítést".

Feltétlenül változtassa meg a gyári alapértelmezett kódot.

## Vészjelzések indítása

Riasztás	Művelet	Megjegyzés
Vészjelzés	(≈ 2 mp.)	A riasztás leállításához nyomja meg a  gombot és üsse be a felhasználói kódját
Tűzriasztás	(≈ 2 mp.)	
Támadás jelzés	+   (≈ 2 mp.)	

## Felkészülés az élesítésre

Mielőtt élesíti győződjön meg róla, hogy a rendszer "KÉSZ" állapotban van.

Ez jelzi, hogy minden zóna nyugalomban van és tetszés szerint élesíthet.

Ha legalább egy zóna nyitva van az alábbi felirat olvasható a kijelzőn:

Ez jelzi, hogy a rendszer nem kész az élesítésre. A legtöbb esetben egy, vagy több zóna nyitva van. (Ez azt is jelentheti, hogy a rendszerben hibák vannak.)

A nyitott zóna megszüntetéséhez keresse meg és szüntesse meg a zóna aktív állapotát. (Csukja be az ajtót vagy ablakot) – lásd az "eszköz kereső" részt lejjebb. Nyomja meg a **i | OK** gombot a következő nyitott zóna, vagy hiba megtekintéséhez. Erősen ajánlott az összes nyitott zónaállapot megszüntetése a „KÉSZ” rendszerállapot helyreállításához. Ha nem tudja helyreállítani a "KÉSZ" állapotot vegye fel a kapcsolatot a telepítővel.

**Megjegyzés:** A "KÉSZ" képernyőhöz való visszalépéshez nyomja meg a **←** gombot.

**Eszköz kereső:** Az WP központoknak fejlett „eszköz kereső” funkciója van a nyitott zónák és hibák egyszerű azonosításához az LCD kijelzőn. Miközben a panel az LCD kijelzőn kijelzi a nyitott vagy hibás eszközt, a hibás vagy nyitott érzékelő LED-je villogva jelez, maximum 16 másodpercig, vagy amíg a kijelzőn az eszköz állapota látható.

## Zóna kiiktatás

A Zóna kiiktatás lehetővé teszi, hogy zónákat hagyjon ki az élesítéséből, így a felhasználók beléphetnek a kiiktatott zóna, vagy zónák által védett területre a rendszer éles állapotában is. A Zóna kiiktatást használhatja a hibás érzékelők ideiglenes kikapcsolására is. A kiiktatás menüben választhat a beléptetett érzékelők, a nyitott, vagy hibás érzékelők közül, vagy visszaaktiválhatja a kiiktatott érzékelőket.

Ha belép a Kiiktatás menübe a következő 3 lehetősége van:

- Visszaaktiválhatja a korábban kiiktatott zónákat.
- Megtekintheti a kiiktatott zónákat. (KIIKTAT.ELLENŐRZ)
- Újra kiiktathatja a korábban kiiktatott zónákat. (KIIKTAT.VISSZAHÍV)

## Telefonos értesítés

A WP8010 központot programozni lehet szelektív értesítések küldésére az ügyfél saját mobiltelefonjára.

**WP8010** központ telefonos jelzései

Riasztás esetén a következő hangjelzéseket küldi a központ a telefonra az események jelzésére:

\* **TŰZ:** BE - BE - BE - szünet.... (- - - - - .....

\*\* **BETÖRÉS:** Folyamatos hang (————— ...)

\*\*\* **VÉSZJELZÉS:** 2-hangú sziréna; (mint a mentőautó)

A riasztást a telefon billentyűzetén a "2" billentyűt megnyomva nyugtázhatja. A riasztás jelzés azonnal elhallgat.

További WP8010 leírások letöltéséhez olvassa be a QR kódot:

