
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozási táblázat



DSC PC1404 v1.1

A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható

Lezárva:2014.01.14.

Tartalomjegyzék

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| Tartalomjegyzék | 2 | [329] Elsőbbségi riasztás és visszaállás üzenetkódok..... | 9 |
| 1. fejezet - Adatok | 3 | [330] Szabotázs üzenetkódok | 9 |
| 2. fejezet - Billentyűzet programozása | 4 | [334] Szabotázs visszaállási üzenetkódok | 9 |
| Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása | 4 | [338] Egyéb szabotázs üzenetkódok..... | 9 |
| [000] Billentyűzet Hozzárendelés..... | 4 | [339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok..... | 9 |
| 3. fejezet - Alapprogramozás | 4 | [341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok..... | 9 |
| Zóna programozás | 4 | [342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok | 9 |
| [001] Zóna definíciók..... | 4 | [344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok..... | 9 |
| Rendszer idők és kódok | 5 | [345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai..... | 9 |
| [005] Rendszer idők..... | 5 | [346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai | 9 |
| [006] Telepítői kód..... | 5 | [347] Egyéb karbantartási üzenetkódok..... | 9 |
| [007] Mesterkód..... | 5 | [348] Teszt átvitel üzenetkódok..... | 9 |
| [008] Szerviz kód..... | 5 | [350] Kommunikátor formátum – opciók..... | 9 |
| PGM kimenetek programozása | 5 | Kommunikátor hívásirány opciók: | 10 |
| Programozható kimeneti opciók..... | 5 | [351] Riasztás / visszaállás hívásirányok: | 10 |
| [009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)..... | 5 | [359] Szabotázs / visszaállás hívásirányok: | 10 |
| [010] PGM 3 - PGM 10 (PC5208)..... | 5 | [367] Nyitás / zárás hívásirányok..... | 10 |
| [011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204) | 5 | [375] Karbantartási riasztás / visszaállás hívásirányok | 10 |
| Egyéb rendszer opciók | 5 | [376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok | 10 |
| [012] Billentyűzet kizárás | 5 | [377] Kommunikációs változók..... | 10 |
| [013] Első rendszer opciós kódok..... | 5 | [378] A teszt átvitel időpontja | 10 |
| [014] Második rendszer opciós kód..... | 5 | Kommunikátor opciók: | 10 |
| [015] Harmadik rendszer opciós kód..... | 6 | [380] Első kommunikációs opciós kód..... | 10 |
| [016] Negyedik rendszer opciós kód..... | 6 | [381] Második kommunikációs opciós kód | 10 |
| [017] Ötödik rendszer opciós kód..... | 6 | [382] Harmadik kommunikációs opciós kód | 10 |
| [018] Hatodik rendszer opciós kód..... | 6 | [383] Negyedik kommunikációs opciós kód | 11 |
| Billentyűzeti zóna hozzárendelés | 6 | 7. fejezet - Letöltési opciók | 11 |
| [020] Billentyűzeti zóna kijelölés | 6 | [401] Első letöltési opciós kód | 11 |
| [022] Kilencedik rendszer opciós kód..... | 6 | [402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)..... | 11 |
| [023] Tizedik rendszer opciós kód..... | 6 | [403] A letöltés hozzáférési kódja..... | 11 |
| Zóna hurokidő beállítások | 7 | [404] Letöltési panel azonosító kód..... | 11 |
| [030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés..... | 7 | [405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő..... | 11 |
| 4. fejezet - Bővített rendszer programozás | 7 | [406] Csengetések száma válaszadáshoz | 11 |
| Zóna attribútumok: | 7 | 8. fejezet - PGM kimenetek | 11 |
| [101]-[108] Zóna attribútum..... | 7 | PGM kimenet attribútumok | 11 |
| Rendszer időzítők: | 8 | [501]-[514] PGM kimenet attribútum..... | 11 |
| [168] Nyári időszámítás átállítás (előreállítás)..... | 8 | PGM kimenet zónához rendelése | 12 |
| [169] Téli időszámítás átállítás (visszaállítás) | 8 | [551]-[564] PGM kimenet zónához rendelése..... | 12 |
| [170] PGM kimenet időzítés..... | 8 | 9. fejezet - Kibővített üzenetkódok | 12 |
| [175] Automata élesítés elhalasztási időzítő | 8 | [601] Zárási (élesítési) üzenetkódok..... | 12 |
| [176] Keresztzóna / Rendőrségi kód időzítő..... | 8 | [605] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok | 12 |
| Automata élesítések programozása | 8 | 10. fejezet - Nemzetközi beállítások | 13 |
| [181] Automata élesítési idők..... | 8 | [700] Óra állítás | 13 |
| [190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése | 8 | [701] Első nemzetközi opciós kód..... | 13 |
| [191] Nics mozgás élesítés időzítők programozása | 8 | [702] Második nemzetközi opciós kód..... | 13 |
| [199] Automata élesítés előriasztás időzítő | 8 | [703] Késletetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között | 13 |
| 6. fejezet - Kommunikátor programozása | 8 | 11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók | 13 |
| Telefonszámok: | 8 | [900] Panel verzió kijelzése..... | 13 |
| [301] Első telefonszám (32 számjegy) | 8 | [901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása..... | 13 |
| [302] Második telefonszám (32 számjegy) | 8 | [902] Modul felügyelet újraindítása..... | 13 |
| [303] Harmadik telefonszám (32 számjegy) | 8 | [903] Modul felügyelet kijelzés | 13 |
| [304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód..... | 8 | [990] Telepítői kizárás engedélyezve | 13 |
| [305] Negyedik telefonszám (32 számjegy)..... | 8 | [991] Telepítői kizárás tiltva..... | 13 |
| [310] Rendszerazonosító kód:..... | 8 | [999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása..... | 13 |
| Üzenetkódok: | 8 | „A” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása | 14 |
| [320] Riasztási üzenetkódok..... | 8 | Zóna programozás összefoglalása: | 18 |
| [324] Riasztás visszaállási üzenetkódok..... | 8 | | |
| [328] Egyéb riasztási üzenetkódok | 8 | | |

1. fejezet - Adatok

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Telepítési Kód: _____

Modul típusa:

Megnevezése:

Elhelyezése:

| | | |
|---------|--------------------------|--|
| Központ | Panel | |
| PC5200 | Tápegység modul 1 | |
| PC5200 | Tápegység modul 2 | |
| PC5200 | Tápegység modul 3 | |
| PC5200 | Tápegység modul 4 | |
| PC5204 | Tápegység/kimeneti modul | |
| PC5208 | Kimenet bővítő modul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Billentyűzetek:

Billentyűzet típusa:

Elhelyezése:

| | | |
|----------------|--|--|
| Billentyűzet 1 | | |
| Billentyűzet 2 | | |
| Billentyűzet 3 | | |
| Billentyűzet 4 | | |
| Billentyűzet 5 | | |
| Billentyűzet 6 | | |
| Billentyűzet 7 | | |
| Billentyűzet 8 | | |

2. fejezet - Billentyűzet programozása

Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetenél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első számjegy: legyen 1, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

Ha LCD billentyűzet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billentyűzet esetén csak egyet szabad a 8-as címre/slotra beléptetni.

Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billentyűzetenél különböznie kell.

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Megjegyzés: A PC1404RKZxx billentyűzetek esetén csak 4 db funkció gomb van (2, 5, 8, 0 gombok hosszú nyomvatartása).

Funkció gomb opciók:

| | | |
|---|---|---|
| 00 Null gomb | 09 [*][2] – Hiba kijelzés | 18 Későbbi felhasználásra |
| 01 Későbbi felhasználásra | 10 [*][3] – Riasztási memória | 19 [*][7][3] – Kimeneti parancs #3 |
| 02 Későbbi felhasználásra | 11 [*][5] – Kódok programozása | 20 Éjszakai élesítés |
| 03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés | 12 [*][6] – Felhasználói funkciók | 21 [*][7][4] – Kimeneti parancs #4 |
| 04 Away Arm – Távozó élesítés | 13 [*][7][1] – Kimeneti parancs #1 | 22 Későbbi felhasználásra |
| 05 [*][9] – Belépési késl. nélküli élesítés | 14 [*][7][2] – Kimeneti parancs #2/érezékelő újraind. | 23 Későbbi felhasználásra |
| 06 [*][4] – Ajtócsengő | 15 Későbbi felhasználásra | 24 Későbbi felhasználásra |
| 07 Későbbi felhasználásra | 16 [*][0] – Gyors kilépés | 25 Azonnali „Stay” Arm – Azonnali otthonmaradó élesítés |
| 08 [*][1] – Zóna kiiktatás | 17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása | |

| | Hely (Címe) | Funkció gomb 1 | Funkció gomb 2 | Funkció gomb 3 | Funkció gomb 4 | Funkció gomb 5 |
|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IKON / LED | 11 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 |
| LCD szöveges | 18 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 |
| PC1404RKZxx | 11 | 03 | 04 | 06 | 14 | Nem használható |
| Billentyűzet 1 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |
| Billentyűzet 2 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |
| Billentyűzet 3 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |
| Billentyűzet 4 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |
| Billentyűzet 5 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |
| Billentyűzet 6 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |
| Billentyűzet 7 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |
| Billentyűzet 8 | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] | [][] |

3. fejezet - Alapprogramozás

Zóna programozás

Zóna definíciók

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 00 A zóna nincs használva | 13 24 órás Gáz | 26 24 órás nem riasztó |
| 01 1. késleltetett | 14 24 órás Hő | 27 Későbbi felhasználásra |
| 02 2. késleltetett | 15 24 órás Orvosi | 28 Későbbi felhasználásra |
| 03 Azonnali | 16 24 órás Támadás (Pánik) | 29 Későbbi felhasználásra |
| 04 Követő | 17 24 órás Segélykérő | 30 Későbbi felhasználásra |
| 05 Követő Otthonmaradó/Távozó | 18 Későbbi felhasználásra | 31 Nappali |
| 06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó | 19 24 órás Víziómlés | 32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó |
| 07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes) | 20 24 órás Fagyás | 33 Későbbi felhasználásra |
| 08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes) | 21 24 órás Kapcsolt szabotázs | 34 Későbbi felhasználásra |
| 09 24 órás Felügyelt | 22 Impulzusos kulcsos kapcsoló | 35 24 órás sziréna / csipogó |
| 10 24 órás Csipogó | 23 Kétállású kulcsos kapcsoló | 36 24 órás Szabotázs |
| 11 24 órás Betörés | 24 Későbbi felhasználásra | 37 Éjszakai |
| 12 Későbbi felhasználásra | 25 Követő késleltetett | 41 24 órás CO (vezetékes) |

Megjegyzés: A billentyűzeteket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.

Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez.

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [101]-[108]-as szekcióban.

[001] Zóna definíciók

| Zóna | Gyári | Zóna | Gyári |
|--------|-----------|--------|---|
| Zóna 1 | 01 [][] | Zóna 5 | 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) |
| Zóna 2 | 03 [][] | Zóna 6 | 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) |
| Zóna 3 | 03 [][] | Zóna 7 | 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) |
| Zóna 4 | 03 [][] | Zóna 8 | 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna) |

Megjegyzés: Ha a zónaduplázást használ, akkor a billentyűzeti zónák nem használhatóak.

Megjegyzés: Ha zónaduplázást használ, akkor nem használható tűzzóna.

Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez.

Rendszer idők és kódok:**[005] Rendszer idők****[01] Belépési/Kilépési idő másodpercben**

Gyári [001-255]
 030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés
 045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés
 120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés

[09] Sziréna idő percben

Gyári [001-255]
 004 [] [] [] [] Sziréna idő

[006] Telepítói kód

Gyári érték [5555] [] [] [] []

[007] Mesterkód

Gyári érték [1234] [] [] [] []

[008] Szerviz kód

Gyári érték [AAAA] [] [] [] []

PGM kimenetek programozása

Megjegyzés: PGM attribútumok: [501]-[514], 29 PGM-hez zóna: [551]-[564]

Programozható kimeneti opciók

| | | |
|--|---|---|
| 01 Betörés és Tűz sziréna | 11 Rendszer szabotázs | 21 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3]) |
| 02 Későbbi felhasználásra | 12 TLM és riasztás | 22 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4]) |
| 03 Érzékelő újraindítás [*][7][2] | 13 Kísóff | 23 Későbbi felhasználásra |
| 04 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2) | 14 Indító föld impulzus | 24 Későbbi felhasználásra |
| 05 Élesített rendszer állapot | 15 Távoli működtetés (DLS) | 25 Késleltetett betörés és tűz |
| 06 Élesítésre kész | 16 Későbbi felhasználásra | 26 Későbbi felhasználásra |
| 07 Billentyűzet hangjelzőjét követő | 17 Távozó élesítés | 27 Rendőrségi kód |
| 08 Kiegészítő impulzus | 18 Otthonmaradó élesítés | 28 Későbbi felhasználásra |
| 09 Rendszer hiba | 19 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1]) | 29 Zónakövető Zóna 1-8 |
| 10 Rendszer esemény | 20 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2]) | 30 Riasztási memória állapot |

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)

| | |
|------------------|------------------|
| Gyári | Gyári |
| 19 [] [] PGM 1 | 10 [] [] PGM 2 |

[010] PGM 3 - PGM 10 (PC5208)

| | |
|------------------|-------------------|
| Gyári | Gyári |
| 01 [] [] PGM 3 | 01 [] [] PGM 7 |
| 01 [] [] PGM 4 | 01 [] [] PGM 8 |
| 01 [] [] PGM 5 | 01 [] [] PGM 9 |
| 01 [] [] PGM 6 | 01 [] [] PGM 10 |

[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)

| | |
|-------------------|-------------------|
| Gyári | Gyári |
| 01 [] [] PGM 11 | 01 [] [] PGM 13 |
| 01 [] [] PGM 12 | 01 [] [] PGM 14 |

Egyéb rendszer opciók**[012] Billentyűzet kizárás**

Megjegyzés: Ha a billentyűzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték
 000 [] [] [] Kizárásig bevihető hibás kódok száma (001-255)
 000 [] [] [] Kizárás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciók kódok

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
| 1 | KI [] [] | Alapállapotban zárt | Ellenállással lezárt |
| 2 | KI [] [] | Kettős ellenállással lezárt | Egy ellenállással lezárt hurok |
| 3 | BE [] [] | Élesítés alatt hiba kijelzés | Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt |
| <i>Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni.</i> | | | |
| 4 | KI [] [] | Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve | Szabotázs / hiba nyitottként jelezve |
| 5 | BE [] [] | Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is | Automata élesítés időrend telepítói programozásban |
| 6 | BE [] [] | Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve | Hangos kilépési hibajelzés tiltva |
| 7 | KI [] [] | Zónaduplázás engedélyezve | Zónaduplázás tiltva |
| 8 | KI [] [] | Hármas tűzjelzés engedélyezve | Normál szaggatott tűzjelzés |

Megjegyzés: Ha az Opció 7 Be állapotban van, akkora az Opció 1 és 2 le van tiltva.

[014] Második rendszer opciók kód

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
| 1 | KI [] [] | Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel | Nincs sziréna hangjelzés |
| <i>Megjegyzés: Ha engedélyezve van az opció, akkor minden kódra jelezni fog a kimenet, függetlenül a kód 7-es jellemzőjétől.</i> | | | |
| 2 | KI [] [] | Sziréna hangjelzés automata élesítésnél | Nincs sziréna hangjelzés |
| 3 | KI [] [] | Későbbi felhasználásra | |
| 4 | KI [] [] | Későbbi felhasználásra | |
| 5 | KI [] [] | Későbbi felhasználásra | |
| 6 | KI [] [] | Későbbi felhasználásra | |
| 7 | KI [] [] | Kilépési késleltetés megszakításának eng. | Kilépési késleltetés megszakításának tiltása |
| 8 | KI [] [] | Tűzjelzés kódbevitelig | Tűzjelzés követi a sziréna időt |

[015] Harmadik rendszer opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|--|--|
| 1 | BE [] | [F] Tűz gomb engedélyezve | [F] Tűz gomb tiltva |
| 2 | KI [] | [P] Pánik gomb hangos | [P] Pánik gomb csendes |
| 3 | KI [] | Gyors kilépés engedélyezve | Gyors kilépés tiltva |
| 4 | BE [] | Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód | Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz |
| 5 | KI [] | Kiiktatáshoz kód szükséges | Kiiktatáshoz nem szükséges kód |
| 6 | KI [] | Mesterkód nem változtatható | Mesterkód megváltoztatható |
| 7 | BE [] | TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve | TLM (telefonvonal figyelés) tiltva |
| 8 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsötétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|--|
| 1 | BE [] | AC hiba kijelzése | AC hiba nincs kijelzése |
| 2 | KI [] | "Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van | "Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van |
| 3 | KI [] | A billentyűzet kikapcsol, ha nincs használva | Mindig aktív billentyűzet kijelző |
| 4 | KI [] | Kód kell a billentyűzet kikapcsolás visszaáll-hoz | Nem szükséges kód |
| 5 | BE [] | Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve | Billentyűzet háttérvilágítás tiltva |
| 6 | KI [] | Energiatakarékos mód engedélyezve | Energiatakarékos mód tiltva |
| 7 | KI [] | Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat | Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat |

Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.

8 KI [] Billentyűzet szabotázs engedélyezve Billentyűzet szabotázs tiltva

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

[017] Ötödik rendszer opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|---|
| 1 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 2 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 3 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 4 | KI [] | Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit) | Kettős zóna jelzés tiltva |
| 5 | KI [] | Késői zárás engedélyezve | Késői zárás tiltva |
| 6 | KI [] | Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve | Téli-nyári időszámításra átállás tiltva |

Megjegyzés: Ez csak a következő zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó.

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

7 KI [] Későbbi felhasználásra

8 KI [] Későbbi felhasználásra

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

7 KI [] Későbbi felhasználásra

8 KI [] Későbbi felhasználásra

[018] Hatodik rendszer opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 2 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 3 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 4 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 5 | KI [] | Billentyűzeti csipogó sziréna követő | Nem sziréna követő |
| 6 | KI [] | Keresztzóna engedélyezve | Rendőrségi kód engedélyezve |

Megjegyzés: A Keresztzóna/Rendőrségi kód időzítő a kereszt zóna esetén másodpercben, a Rendőrségi kódnál percben értendő.

Megjegyzés: Tűz zóna esetén nem használható ez az attribútum.

7 KI [] Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve Újraindítás tiltva

Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

8 KI [] AC hiba hangjelzés engedélyezve AC hiba hangjelzés tiltva

Billentyűzeti zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Gyári érték

| | | | |
|----|-----|-------------------------------|---|
| 00 | [] | Billentyűzet (1-es hely) Zóna | |
| 00 | [] | Billentyűzet (2-es hely) Zóna | Érvényes bevitel: 01-08 |
| 00 | [] | Billentyűzet (3-as hely) Zóna | |
| 00 | [] | Billentyűzet (4-es hely) Zóna | Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető! |
| 00 | [] | Billentyűzet (5-ös hely) Zóna | |
| 00 | [] | Billentyűzet (6-os hely) Zóna | |
| 00 | [] | Billentyűzet (7-es hely) Zóna | |
| 00 | [] | Billentyűzet (8-as hely) Zóna | |

[022] Kilencedik rendszer opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|--|
| 1 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 2 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 3 | BE [] | Automata élesítés kényszerített élesítéssel | Nem élesedik nyitott zónánál automatikus élesítésnél |
| 4 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 5 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 6 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 7 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 8 | KI [] | Hallható kilépési késleltetési hang | Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél |

[023] Tizedik rendszer opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|--|
| 1 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 2 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 3 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 4 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 5 | KI [] | Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva | Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng. |
| 6 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 7 | KI [] | Hiba hangjelzés csendes | Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben |
| 8 | KI [] | Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban | Kulcsos kapcsolós élesítés Otthonmaradó vagy Távozó |

Zóna hurokidő beállítások

[030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | KI [] | Zóna 1 gyors válaszidejű hurok | Zóna 1 normál válaszidejű hurok |
| 2 | KI [] | Zóna 2 gyors válaszidejű hurok | Zóna 2 normál válaszidejű hurok |
| 3 | KI [] | Zóna 3 gyors válaszidejű hurok | Zóna 3 normál válaszidejű hurok |
| 4 | KI [] | Zóna 4 gyors válaszidejű hurok | Zóna 4 normál válaszidejű hurok |
| 5 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 6 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 7 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 8 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |

4. fejezet - Bővített rendszer programozás

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:

[101]-[108] Zóna attribútum

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

| Jellemző: | BE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------|----|---------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Zónatípusa | KI | Hangos | Folyamatos | Ajtócsengő | Kiiktatható | Kényszerített | Riasztás számláló | Átviteli késleltetés | Későbbi felhasználásra | Kereszt-zóna |
| | | Csendes | Szaggatott | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| 00 Nincs használat | | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 01 Késleltetett 1 | | I | I | I | I | N | I | N | N | N |
| 02 Késleltetett 2 | | I | I | I | I | N | I | N | N | N |
| 03 Azonnali | | I | I | I | I | N | I | N | N | N |
| 04 Követő | | I | I | N | I | N | I | N | N | N |
| 05 Követő Otthonmaradó/Távozó | | I | I | N | I | I | I | N | N | N |
| 06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó | | I | I | N | I | I | I | N | N | N |
| 07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.) | | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 08 Normál 24 órás Tűz (Vez.) | | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 09 24 órás felügyelt | | N | I | N | N | I | N | N | N | N |
| 10 24 órás csipogó | | N | I | N | I | N | N | N | N | N |
| 11 24 órás betörés | | I | I | N | I | N | N | N | N | N |
| 12 Későbbi felhasználásra | | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 24 órás gáz | | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 24 órás hó | | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 24 órás orvos | | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 24 órás támadás (pánik) | | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 17 24 órás vészhelyzet | | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 18 Későbbi felhasználásra | | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 19 24 órás víz | | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 20 24 órás hűtő | | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 21 24 órás állandó szabotázs | | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 22 Impulzusos kulcsos kapcs. | | N | N | N | N | I | N | N | N | N |
| 23 Kétállású kulcsos kapcsoló | | N | N | N | N | I | N | N | N | N |
| 25 Követő késleltetett | | I | I | N | I | N | I | N | N | N |
| 26 24 órás nem riasztó | | N | N | N | N | I | I | N | N | N |
| 31 Nappali | | I | I | N | I | I | I | I | N | N |
| 32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó | | I | I | N | I | N | I | N | N | N |
| 35 24 órás Sziréna / csipogó | | I | I | N | I | N | I | N | N | N |
| 36 24 órás Szabotázs | | N | I | N | N | N | I | N | N | N |
| 37 Éjszakai | | I | I | N | I | I | I | N | N | N |
| 41 24 órás CO (vezetékes) | | I | N | N | N | N | N | N | N | N |

| Szakasz | Zóna | Zónatípus* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [101] | 1 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [102] | 2 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [103] | 3 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [104] | 4 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [105] | 5 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [106] | 6 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [107] | 7 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [108] | 8 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

| Szakasz | Zóna | Zónatípus* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|------|------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | | 10 - 13 attribútum későbbi felhasználásra | | | NC | EOL | DEOL | |
| [101] | 1 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [102] | 2 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [103] | 3 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [104] | 4 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [105] | 5 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [106] | 6 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [107] | 7 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |
| [108] | 8 | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

Megjegyzés: A 14, 15, 16 attribútum csak az alaplap 1-4 zóna esetén használható.

Megjegyzés: *Ezen mezők a Szekció [001]-ben programozhatóak, itt csak az áttekinthetőség könnyítése miatt szerepelnek.

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

[329] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| [] [] | 1. Billentyűzet [F] Tűz riasztás | [] [] | 5. Billentyűzet [F] Tűz visszaállítás |
| [] [] | 2. Billentyűzet [A] Segélykérés riasztás | [] [] | 6. Billentyűzet [A] Segélykérés visszaáll. |
| [] [] | 3. Billentyűzet [P] Pánik riasztás | [] [] | 7. Billentyűzet [P] Pánik visszaállítás |
| [] [] | 4. Későbbi felhasználásra | [] [] | 8. Későbbi felhasználásra |

[330] Szabotázs üzenetkódok

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |

[334] Szabotázs visszaállási üzenetkódok

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |

[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok

| | | | |
|---------|---|---------|-------------------------|
| [] [] | 1. Általános rendszer szabotázs | [] [] | 3. Billentyűzet kizárás |
| [] [] | 2. Általános rendszer szabotázs visszaállítás | | |

[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [339] | Kód 1 | Kód 2 | Kód 3 | Kód 4 | Kód 5 | Kód 6 | Kód 7 | Kód 8 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |
| | Kód 9 | Kód 10 | Kód 11 | Kód 12 | Kód 13 | Kód 14 | Kód 15 | Kód 16 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |
| [340] | Kód 17 | Kód 18 | Kód 19 | Kód 20 | Kód 21 | Kód 22 | Kód 23 | Kód 24 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |
| | Kód 25 | Kód 26 | Kód 27 | Kód 28 | Kód 29 | Kód 30 | Kód 31 | Kód 32 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

| | | | |
|---------|---------------------------|---------|--------------------|
| [] [] | 1. Későbbi felhasználásra | [] [] | 6. Részleges zárás |
| [] [] | 2. Későbbi felhasználásra | [] [] | 7. Speciális zárás |
| [] [] | 3. Későbbi felhasználásra | [] [] | 8. Késői zárás |
| [] [] | 4. Későbbi felhasználásra | [] [] | 9. Kilépési hiba |
| [_0_0] | 5. Automata zónakiiktatás | | |

[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [342] | Kód 1 | Kód 2 | Kód 3 | Kód 4 | Kód 5 | Kód 6 | Kód 7 | Kód 8 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |
| | Kód 9 | Kód 10 | Kód 11 | Kód 12 | Kód 13 | Kód 14 | Kód 15 | Kód 16 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |
| [343] | Kód 17 | Kód 18 | Kód 19 | Kód 20 | Kód 21 | Kód 22 | Kód 23 | Kód 24 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |
| | Kód 25 | Kód 26 | Kód 27 | Kód 28 | Kód 29 | Kód 30 | Kód 31 | Kód 32 |
| | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] | [] [] |

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

| | | | |
|---------|---------------------------|---------|------------------------------|
| [] [] | 1. Későbbi felhasználásra | [] [] | 5. Későbbi felhasználásra |
| [] [] | 2. Későbbi felhasználásra | [] [] | 6. Automata élesítés törlése |
| [] [] | 3. Későbbi felhasználásra | [] [] | 7. Speciális nyitás |
| [] [] | 4. Későbbi felhasználásra | [] [] | 8. Későbbi felhasználásra |

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

| | | | |
|---------|----------------------------------|---------|--|
| [] [] | 1. Akkumulátor hiba riasztás | [] [] | 5. Segéd tápegység hiba riasztás |
| [] [] | 2. AC hiba riasztás | [] [] | 6. Későbbi felhasználásra |
| [] [] | 3. Sziréna áramkör hiba riasztás | [] [] | 7. Általános rendszer hiba |
| [] [] | 4. Tűzzóna hiba riasztás | [] [] | 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás |

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

| | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|---|
| [] [] | 1. Akkumulátor hiba visszaállítás | [] [] | 5. Segéd tápegység hiba visszaállítás |
| [] [] | 2. AC hiba visszaállítás | [] [] | 6. TLM hiba kód visszaállítás |
| [] [] | 3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás | [] [] | 7. Általános rendszer hiba visszaállítás |
| [] [] | 4. Tűzzóna hiba visszaállítás | [] [] | 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás |
| | | [] [] | 9. Hideg indítás |

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| [] [] | 1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | [] [] | 8. Rendellenesség Kód |
| [] [] | 2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód | [] [] | 9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás |
| [] [] | 3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód | [] [] | 10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll |
| [_0_0] | 4. DLS kapcsolódás BE | [_0_0] | 11. Telepítői kilépés |
| [_0_0] | 5. DLS kapcsolódás KI | [_0_0] | 12. Telepítői belépés |
| [] [] | 6. Általános zóna hiba riasztás | [] [] | 13. 3.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód |
| [] [] | 7. Általános zóna hiba visszaállítás | [] [] | 14. 4.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód |

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

| | | | |
|---------|------------------------|---------|----------------------------------|
| [] [] | 1. Séta teszt vége kód | [] [] | 3. Periodikus teszt átviteli kód |
| [] [] | 2. Séta teszt kód | [] [] | 4. Rendszer teszt kód |

[350] Kommunikátor formátum – opciók

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| [] [] | 1. Gyári: 04 1. telefonszám | [] [] | 3. Gyári: 04 3. telefonszám |
| [] [] | 2. Gyári: 04 2. telefonszám | [] [] | 4. Gyári: 04 4. telefonszám |

01 20BPS, 1400Hz handshake

02 20BPS, 2300Hz handshake

03 DTMF CONTACT ID

04 SIA FSK

06 Residential

07 10BPS, 1400Hz handshake

08 10BPS, 2300Hz handshake

09 Private line

Megjegyzés: A Residential formátum nem okoz kommunikációs hibát sikertelen jelentés esetén.

Kommunikátor hívásirány opciók:**[351] Riasztás / visszaállítás hívásirányok:**

| Opció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gyári | BE | KI | KI | KI | BE | KI | KI | KI |
| | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

[359] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok:

| Opció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gyári | BE | KI | KI | KI | BE | KI | KI | KI |
| | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

[367] Nyitás / zárás hívásirányok

| Opció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gyári | KI | KI | KI | KI | KI | KI | KI | KI |
| | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok

| Opció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gyári | BE | KI | KI | KI | BE | KI | KI | KI |
| | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok

| Opció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gyári | BE | KI | KI | KI | BE | KI | KI | KI |
| | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] |

[377] Kommunikációs változók

| Gyári | [] | | |
|-------|-----|--|---------------------------------|
| 003 | [] | Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás) | (001-014 átvitel, 000 = tiltva) |
| 003 | [] | Riasztás számláló (szabotázs / visszaállítás) | (001-014 átvitel, 000 = tiltva) |
| 003 | [] | Riasztás számláló (karbantartás / visszaállítás) | (001-014 átvitel, 000 = tiltva) |
| 000 | [] | Átviteli késleltetés | (001-255 másodperc) |
| 030 | [] | AC hiba kommunikáció késleltetés | (001-255 perc / óra*) |
| 002 | [] | TLM hiba késleltetés | (003-255) |
| 030 | [] | Teszt átvitel időköz (vezetékes) | (001-255 nap) |
| 007 | [] | Későbbi felhasználásra | |
| 030 | [] | Rendellenesség átviteli ciklus | (000-255 nap / óra**) |
| 000 | [] | Kommunikáció törlési időablak | (000-255 perc) |

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

* Függs a [382] Opció 6-os pontjától.

** Függs a [380] Opció 8-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja

Gyári érték: 9999 [] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:**[380] Első kommunikációs opció kód**

| Opció | Gyári/Állapot | BE | |
|-------|---------------|--|---|
| 1 | BE [] | Kommunikáció engedélyezve | KI |
| 2 | KI [] | Visszaállítás szíréna kikapcsolási idő után | Kommunikáció tiltva |
| 3 | KI [] | Impulzus tárcsázás | Visszaállítás a zónát követi |
| 4 | KI [] | Impulzus tárcsázás | DTMF tárcsázás |
| 5 | KI [] | Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál | DTMF tárcsázás minden hívásnál |
| 6 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 7 | KI [] | Felváltva tárcsáz (elsődleges és tartalék) | Próbálkozások elsődleges számra, majd a tartalék számra |
| 8 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| | | Rendell. követi a zónaaktivitást (órák) | Rendell. Élesítést követi (napok) |

[381] Második kommunikációs opció kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | |
|-------|---------------|--|--|
| 1 | KI [] | Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál | KI |
| 2 | KI [] | Későbbi felhasználásra | Billentyűzeti jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva |
| 3 | KI [] | SIA programozott jelentéskódot küld | SIA automatikus jelentéskódot küld |
| 4 | KI [] | Zárás megerősítés engedélyezett | Zárás megerősítés tiltva |
| 5 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 6 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 7 | KI [] | Contact ID programozott jelentéskódot küld | Contact ID automatikus jelentéskódot küld |
| 8 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |

[382] Harmadik kommunikációs opció kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | |
|-------|---------------|--|--|
| 1 | KI [] | Későbbi felhasználásra | KI |
| 2 | KI [] | Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt | Riasztási kommunikáció tiltva séta teszt alatt |
| 3 | KI [] | Riasztási kommunikáció törlés üzenet eng. | Riasztási kommunikáció törlés üzenet tiltva |
| 4 | KI [] | Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve | Hívásvárakoztatás törlés tiltva |
| 5 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 6 | KI [] | AC hiba átvitel késleltetése órákban | AC hiba átviteli késleltetése percekben |
| 7 | KI [] | Residential tárcsázás próbálkozás 1 | Residential tárcsázás próbálkozás a beállított |
| 8 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |

| Attribútum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| PGM opció BE KI [09] Rendszer hiba | Szerviz Szükség Tiltva | AC hiba Tiltva | TLM Hiba Tiltva | FTC Tiltva | Zóna Hiba Tiltva | Zóna Szabotázs Tiltva | Zóna akku hiba Tiltva | Óra elvesz- tése Tiltva |
| PGM opció BE KI [10] Rendszer esemény | Betörés Esemény Tiltva | Tűz Esemény Tiltva | Pánik Esemény Tiltva | Orvos Esemény Tiltva | Felügy. Esemény Tiltva | Elsőbbség esemény Tiltva | Kénysz. Esemény Tiltva | Időzítés követése Kapcsolt N |
| PGM opció BE KI [29] Zónakövető | N | N | Nem inv. Invertált N | N | N | N | N | Kapcsolat ÉS VAGY N |

| Szekció | PGM# | Típus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Központ | | | | | | | | | | |
| [501] | 1 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [502] | 2 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5208 | | | | | | | | | | |
| [503] | 3 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [504] | 4 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [505] | 5 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [506] | 6 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [507] | 7 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [508] | 8 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [509] | 9 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [510] | 10 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5204 | | | | | | | | | | |
| [511] | 11 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [512] | 12 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [513] | 13 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [514] | 14 | () | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PGM kimenet zónához rendelése

[551]-[564] PGM kimenet zónához rendelése

Megjegyzés: A PGM típusok [29] Zónakövető kimenet esetén a megfelelő zónák választhatóak ki a 8 zónából.

| Szekció | PGM# | Attribútum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Zóna | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| Központ | | | | | | | | | | |
| [551] | 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [552] | 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5208 | | | | | | | | | | |
| [553] | 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [554] | 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [555] | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [556] | 6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [557] | 7 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [558] | 8 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [559] | 9 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [560] | 10 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5204 | | | | | | | | | | |
| [561] | 11 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [562] | 12 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [563] | 13 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [564] | 14 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9. fejezet - Kibővített üzenetkódok

[601] Zárási (élesítési) üzenetkódok

| Kód 33 | Kód 34 | Kód 35 | Kód 36 | Kód 37 | Kód 38 | Kód 39 | Kód 40 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[605] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

| Kód 33 | Kód 34 | Kód 35 | Kód 36 | Kód 37 | Kód 38 | Kód 39 | Kód 40 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. fejezet - Nemzetközi beállítások

[700] Óra állítás

Gyári érték: 60 [][] (Érvényes érték: 01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|--|
| 1 | BE [] | 50Hz AC | 60Hz AC |
| 2 | KI [] | Időalap belső kristály | Időalap az AC hálózaton |
| 3 | KI [] | AC / DC hiba élesítés gátlás engedélyezve | AC / DC hiba élesítés gátlás tiltva |
| 4 | KI [] | Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel | Minden szabotázs követi a visszaállást |
| 5 | KI [] | 6 számjegyű felhasználói kód | 4 számjegyű felhasználói kód |
| 6 | KI [] | Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve | Foglalt vonalhang azonosítás tiltva |
| 7 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 8 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |

[702] Második nemzetközi opciós kód

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|---|
| 1 | KI [] | Imp.táracsázás Jel / Szünet arány 33 / 67 | Imp.táracsázás Jel / Szünet arány 40 / 60 |
| 2 | BE [] | Erőltetett táracsázás engedélyezve | Erőltetett táracsázás tiltva |
| 3 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 4 | KI [] | 1600 Hz Handshake | Normál handshake |
| 5 | KI [] | Azonosító (ID) hang engedélyezve | Azonosító (ID) hang tiltva |
| 6 | KI [] | 2100 Hz Azonosító hang | 1300 Hz azonosító hang |
| 7 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |
| 8 | KI [] | Későbbi felhasználásra | |

[703] Késleltetés a hívási (táracsázási) kísérletek között

Gyári érték: 003 [][][] (Értéke: 000-255 másodperc)

11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók

[900] Panel verzió kijelzése

[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modul felügyelet újraindítása

[903] Modul felügyelet kijelzés

[990] Telepítői kizárás engedélyezve

[990][Telepítői kód][990]

[991] Telepítői kizárás tiltva

[991][Telepítői kód][991]

[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása

[999][Telepítői kód][999]

„A” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása

PK55XX billentyűzetek:

- PK5500 LCD billentyűzet
- PK5501 IKON billentyűzet
- PK5508 LED billentyűzet
- PK5516 LED billentyűzet

RFK55XX billentyűzetek:

- RFK5500 LCD billentyűzet
- RFK5501 IKON billentyűzet
- RFK5508 LED billentyűzet
- RFK5516 LED billentyűzet

Az RFK jelzésű billentyűzetek vezetékek nélküli vevőegységgel vannak egybeépítve.

A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítői kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és áttölthetőek a további billentyűzetekre.

Fényerő szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a háttér világítási fényerő opció. A billentyűzetről lehetőség nyílik 10 különféle háttérvilágítási opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKON esetén.)

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (>) segítségével lehetőség nyílik 4 különféle háttér-világítási opció kiválasztására. Használja a (>) billentyűt a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozása

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből is elérhető a zümmer opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot.

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (<) segítségével lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (<) billentyűt a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép.

A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Idő opció

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzeten nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói fűzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelevve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói fűzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az PK55XX/RFK55XX billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bemenetként, vagy valamely PGM kimenet követésére, ill. programozható helyi PGM kimenetként is. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. A követendő PGM száma a Szekció [080]-ban adható meg. Helyi PGM-ként a vezérlés funkcióbillentyűvel oldható meg. A helyi PGM lehet kétállapotú, vagy impulzusos is. Az impulzusidő a Szekció [082]-ben állítható be. A helyi PGM lehetőség csak V1.1 és újabb esetén használható.

Programozható címkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

Lépjön be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újból lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9, 0 | [0] - szóköz |

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

Megjegyzés: A címkék programozása rész a [][6][Mesterkód] Felhasználói funkció részből is elérhető, így a felhasználói is átírhatja a zónák címkéit.*

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot, majd nyomja le a [*] billentyűt.

[001] - [064] Zóna címkék (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Gyári: „Zóna 1” – „Zóna 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Fire Zone”

Gyári: „Tűz zóna”

[066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „System Has”

Gyári: „Failed to Arm”

Gyári: „A rendszer”

Gyári: „nem élesíthető”

[067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Alarm Occurred”

Gyári: „While Armed <>”

Gyári: „Riasztás történt”

Gyári: „élesítés alatt”

[071] Első felhasználói kijelző maszk

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|--|---|
| 1 | BE | [] [P] Pánik gomb kijelzés bekapcsolva | [P] Pánik gomb kijelzés kikapcsolva |
| 2 | BE | [] Auto. élesítés beállítás kijelzés bekapcs. | Auto. élesítés beállítás kijelzés kikapcsolva |
| 3 | BE | [] Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva | Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva |
| 4 | BE | [] Követő élesítés kijelzés bekapcsolva | Követő élesítés kijelzés kikapcsolva |
| 5 | KI | [] Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva | Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva |
| 6 | KI | [] Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva | Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva |
| 7 | KI | [] Minden hiba nyugtázás kijelzés bekapcsolva | Minden hiba nyugtázás kijelzés kikapcsolva |
| 8 | KI | [] Zene bemenet kijelzés bekapcsolva | Zene bemenet kijelzés kikapcsolva |

[072] Második felhasználói kijelző maszk

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|--|--|
| 1 | BE | [] Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs. | Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva |
| 2 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |
| 3 | KI | [] Sétateszt kijelzés engedélyezve | Sétateszt kijelzés tiltva |
| 4 | BE | [] Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva | Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva |
| 5 | BE | [] Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva | Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva |
| 6 | KI | [] Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva | Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva |
| 7 | KI | [] Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva | Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva |
| 8 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 [] [] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű opciók

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | BE | [] [F] Tűz gomb engedélyezve | [F] Tűz gomb tiltva |
| 2 | BE | [] [A] Segélykérő gomb engedélyezve | [A] Segélykérő gomb tiltva |
| 3 | BE | [] [P] Pánik gomb engedélyezve | [P] Pánik gomb tiltva |
| 4 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |
| 5 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |
| 6 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |
| 7 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |
| 8 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |

[076] Első billentyűzet opciók

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|------------------------------------|
| 1 | BE | [] Felhasználói kód kijelzés programozás alatt | "X" jelzés programozás alatt |
| 2 | KI | [] Helyi óra kijelzés engedélyezve | Helyi óra kijelzés tiltva |
| 3 | KI | [] Helyi óra 24 órás kijelzés | Helyi óra AM/PM kijelzés |
| 4 | BE | [] Riasztási memória léptetés engedélyezve | Riasztási memória léptetés tiltva |
| 5 | KI | [] Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve | Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva |
| 6 | BE | [] Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve | Kiiktatási opciók kijelzése tiltva |
| 7 | KI | [] Későbbi felhasználásra | |
| 8 | KI | [] Nyitott zónák automata léptetése | Nem lépteti a nyitott zónákat |

[077] Második billentyűzet opciók

| Opció | Gyári/Állapot | BE | KI |
|-------|---------------|---|--|
| 1 | BE | [] Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre | Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre tiltva |
| 2 | BE | [] Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra | Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra tiltva |
| 3 | KI | [] "Z/P" csatlakozó PGM kimenet | "Z/P" csatlakozó zóna bemenet |
| 4 | BE | [] Nyelvválasztás menü bármikor elérhető | Nyelvválasztás menü csak programozói módból |
| 5 | KI | [] Power LED engedélyezve | Power LED tiltva |
| 6 | BE | [] Power LED az AC jelenlétét jelzi | Power LED az AC hiányát jelzi |
| 7 | KI | [] Riasztási memória kijelzés élesítés alatt | Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva |
| 8 | KI | [] Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva | Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva |

Megj: Az Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés engedélyezéséhez programozni kell a billentyűzeti zónát a Szekció [020]-ban, zóna-definiációt kell adni a Szekció [001]-[004]-ben, és partícióhoz kell rendelni a Szekció [202]-[265]-ben. Csak egy opció választható ki a billentyűzeti be/kimenet programozásából (zónabemenet, PGM kimenet, vagy alacsony hőmérséklet figyelmeztetés). Ha programozva van, akkor +6 (+/- 2) °C-nál kerül riasztásba és +9 (+/- 2) °C-nál áll helyre.

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| [217] | | | | | |
| [218] | | | | | |
| [219] | | | | | |
| [220] | | | | | |
| [221] | | | | | |
| [222] | | | | | |
| [223] | | | | | |
| [224] | | | | | |
| [225] | | | | | |
| [226] | | | | | |
| [227] | | | | | |
| [228] | | | | | |
| [229] | | | | | |
| [230] | | | | | |
| [231] | | | | | |
| [232] | | | | | |
| [233] | | | | | |
| [234] | | | | | |
| [235] | | | | | |
| [236] | | | | | |
| [237] | | | | | |
| [238] | | | | | |
| [239] | | | | | |
| [240] | | | | | |
| [241] | | | | | |
| [242] | | | | | |
| [243] | | | | | |
| [244] | | | | | |
| [245] | | | | | |
| [246] | | | | | |
| [247] | | | | | |
| [248] | | | | | |
| [249] | | | | | |
| [250] | | | | | |
| [251] | | | | | |
| [252] | | | | | |
| [253] | | | | | |
| [254] | | | | | |
| [255] | | | | | |
| [256] | | | | | |
| [257] | | | | | |
| [258] | | | | | |
| [259] | | | | | |
| [260] | | | | | |
| [261] | | | | | |
| [262] | | | | | |
| [263] | | | | | |
| [264] | | | | | |

[994][*] Globális ajtócsengő hang beállítás (Csak V1.1 és újabb esetén.)

1. lépés - Fejezze be az ajtócsengő hangok programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [994] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott ajtócsengő információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[995][*] Billentyűzet opciók gyári alapértékre állítása**[996][*] Billentyűzet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Megjegyzés: A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítői kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és áttölthetőek a további billentyűzetekre.*

[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**[998][*] Globális címkézés (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükséges minden mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[999][*] Billentyűzet EEPROM gyári alapértékre állítása

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálat-hoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért. Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervizt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szírnák.

Szakszerveizeink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dschungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu